



REPLISSAGE DES CARTOUCHES EPSON T048x



La partie supérieure de la cartouche a une double paroi.

Il est donc conseillé d'entailler la première paroi avec un cutter pour obtenir une encoche.

Pour vous faciliter la tâche, chauffer la lame du cutter.



Ensuite percez un trou d'environ 1,5mm dans la cartouche.

Vous pouvez commencer à remplir la cartouche en y insérant votre seringue.

Injectez l'encre doucement.

De temps en temps enlevez le petit bouchon sur la partie inférieure de la cartouche pour permettre à l'air de s'échapper.

Cela vous permet de mettre plus d'encre dans la cartouche.

Continuez votre remplissage jusqu'à que l'encre commence à s'échapper par la sortie.



Une fois remplie, nettoyez l'orifice de nettoyage avec un papier absorbant et refermez le trou avec un point de colle chaude.

Ces cartouches sont équipées de puces. Il faudra donc reprogrammer la puce à l'aide de notre resetter.

Placez la cartouche sur le resetter, une diode clignote puis passe au rouge. Attendez que la diode passe au vert.

Terminé

Votre cartouche est prête à refonctionner