



MODE D'EMPLOI POUR CARTOUCHES RECHARGEABLES T1281 à 1284

REMPLESSAGE DES CARTOUCHES

Enlevez le capuchon en couleur sur le dessus de la cartouche
Remplissez la cartouche avec l'encre de couleur appropriée.
Remettez le capuchon

Mettre les cartouches en place

Placez toujours toutes les cartouches rechargeables dans l'imprimante.
Placez d'abord les cartouches en couleur puis la noire en dernier
Vérifiez bien que le plastique à la sortie d'encre a bien été perforé
Enlevez le capuchon d'admission d'air transparent sur le dessus de la cartouche

Durée de vie des puces autoreset

Les puces sont équipées d'une puce qui dure environ 18 mois.
Vous pouvez ensuite remplacer la pile pour que la puce autoreset refonctionne

B.Kannengiesser