



CHANGEMENT DE CARTOUCHES HP 364 COMPATIBLES

1. Enlevez la languette de protection sur la cartouche
2. Insérez la cartouche.
3. Si l'ordinateur vous affiche « cartouche non reconnu ou non HP », cliquez sur OK
4. Si l'ordinateur vous affiche « cartouche niveau bas », cliquez sur OK
5. Si le message se réaffiche et que l'imprimante se bloque, cliquez sur OK
6. ATTENTION. Changez la cartouche si des lignes blanches apparaissent ou si le message « ink used up ou cartouche vide » apparaît.

B.Kannengiesser