



**REPLISSAGE ML-1660, ML-1666, SCX-3200, SCX-3205**



Sortez la cartouche et posez la sur une table.  
Vous voyez sur l'image 1 les 3 points de fixation du couvercle.



Il faudra les enlever prudemment à l'aide d'un cutter.(image 2)



Enlevez ensuite le couvercle (img. 3) Il faudra la remettre en place une fois la cartouche rechargée et si nécessaire après avoir changé la puce.



Vous voyez ensuite le bouchon (img.4) qu'il faut enlever prudemment avec une pince. Videz le reste de toner contenu dans la cartouche dans un sac plastique en la secouant bien. De préférence, aspirez le reste car les données physiques ne sont pas les mêmes entre les 2 toners. S'il reste du toner dans la cartouche, cela peut occasionner une réaction chimique provoquant la création de boulettes.



Visser votre flacon sur l'ouverture et remplissez votre cartouche.  
 Vous pouvez ensuite remettre le capuchon.  
**IMPORTANT. Il faut absolument que ce soit étanche.**  
 Tapotez la cartouche sur un papier blanc pour contrôler l'étanchéité.  
 Il est conseillé de changer maintenant la puce qui contrôle le niveau d'encre.

#### Changement de la puce Samsung ML-1660, ML-1666, SCX-3200, SCX-3205:



Prenez le couvercle pour changer la puce.  
 La puce sort facilement de sa glissière.  
 Mettez la nouvelle puce à la place pour garder le contrôle de niveau d'encre

Samsung ML-1660, SCX-3200 Austausch des Toner Chips

#### Zusammenbauen der Tonerkartusche Samsung ML-1660, ML-1666, SCX-3200, SCX-3205:



Apparence après changement de la puce  
 Remettre le couvercle et si possible bloquez les 3 points avec un point de colle

Traduction : B.Kannengiesser 11/2012