



## REEMPLISSAGE DES CARTOUCHES CANON PG 40 & CL 41



1. Prenez d'abord les précautions nécessaires pour ne pas salir votre table ou bureau.
2. De préférence placez un plastique et un papier absorbant sur la table.
3. Prenez soin de nettoyer les contacts sans utiliser de pièce métallique. Tout simplement avec une gomme par exemple.



4. Enlevez le capot à l'aide d'un cutter
5. Placez le dans un angle comme sur la photo
6. Soulevez le couvercle
7. Nettoyez les bords avec le cutter et scotcher la sortie d'encre



8. Vous pouvez maintenant remplir les trois compartiments avec l'encre
9. Remplissez les compartiments doucement jusqu'à que l'encre apparaisse légèrement au dessus de l'éponge.  
**MAGENTA**  
**YELLOW**  
**CYAN**



10. Vous pouvez maintenant refermer la cartouche en plaçant un filet de colle tout au tour.
11. Il ne vous reste plus qu'à nettoyer les buses avec un système d'aspiration. Soit une seringue placer sur un embout en caoutchouc, soit avec une pompe d'aspiration spécialement conçue pour ces cartouches.

Contrôle final : Appuyez la cartouche sur le papier absorbant. Vous devez voir 3 traits de couleur ou 1 trait pour la cartouche noire.

© 03/2010 B.Kannengiesser