



REPROGRAMMEZ LES CARTOUCHES PG40/50 ET CL41/51

1. Mettez un scotch sur la bande 1.
2. Remettez la cartouche en place
3. Allumez l'imprimante et attendez que le chariot ne bouge plus.
4. Ressortez la cartouche, enlevez le scotch et mettez le sur la bande 2
5. Remettez la cartouche dans l'imprimante
6. Allumez l'imprimante et attendez que le chariot ne bouge plus
7. Sortez la cartouche, enlevez le scotch et remettez la cartouche en place.
8. Votre cartouche est maintenant reprogrammée



B.Kannengiesser

Ou sinon un lien client : <http://imprimante-en-question.blogspot.fr/2011/04/reset-des-cartouches-sur-certaines.html>