



---

---

## **DESACTIVER LE NIVEAU D'ENCRE SUR HP officejet pro 8500**

### **Cartouche noire**

1. Placez la cartouche noire dans l'imprimante
2. Appuyez en même temps sur les touches flèche droite et flèche gauche
3. Ensuite appuyez sur les touches 4,5 et 6
4. Vous recevrez une demande si vous voulez annuler le contrôle du niveau d'encre.
5. Tapez 1 pour oui

### **Cartouche couleur**

1. Refaite la même opération en plaçant la cartouche couleur

B.Kannengiesser