HP Cartouches No 22, 28 et 57

À respecter à la base:

1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides.
2. N'effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable
3. Lisez d'abord complètement la notice avant de procéder au remplissage
4. Cette notice n'est valable que pour la cartouche représentée ci-contre .

Garder les seringues et encres hors portée des enfants.

Matériel nécessaire pour le remplissage:

1 seringue par couleur
1 aiguille par couleur

Cette notice se décrit en 4 étapes:

1. Enlevez l'autocollant de la cartouche

2. Remplissez la cartouche par les orifices existants
   Cartouche couleur: (M=Magenta, G=Gelb, C=Cyan)
   Avec l'encre.

3. Lorsque l'encre commence à apparaitre, aspirez légèrement l'encre avec la seringue.

4. Nettoyez la cartouche avec un papier absorbant pour que le dessus soit bien propre

Résolution de problème:
Si la cartouche n'est pas reconnue, essayez la méthode des 3 astuces.

Pour les cartouches 28,57 et 58 essayez la méthode de l'autocollant

HP OfficeJet 4100, 5100 oder 6100:
Si cela n'a pas fonctionné, essayez la méthode suivante: Eteignez l'imprimante et enlevez la cartouche. Ensuite débranchez l'imprimante du réseau électrique et attendez 1 minute avant de la rebrancher. Remettez la cartouche en place, elle devrait être reconnue comme nouvelle.

TOPCARTOUCHES.FR

Logos, marques et désignation commerciale sont propriété du constructeur et ne servent qu'à reconnaitre le produit. Cette notice sert d'aide et ne donne aucune garantie sur le résultat du remplissage.

FIBM Sarl
18, le village 88490 La Petite Fosse
eMail: kaber@topcartouches.fr –
Web: www.topcartouches.fr