



Mode d'emploi pour le remplissage des cartouches vides rechargeables pour EPSON B300

Préparation avant le remplissage:

Matériel nécessaire:

- Une protection pour la table ou le bureau
- encre noire
- encre couleur (cyan, magenta, gelb)
- 4 seringues avec aiguilles
- Remplissez la seringue avec l'encre souhaitée

1. Enlevez le capuchon Nr.1 et injectez l'encre jusqu'à environ 1 cm du haut. Comme sur l'image Nr.2
2. Remettez le capuchon
3. Insérez la puce d'origine au point Nr.4 pour qu'il y est contact entre la puce existante et celle que vous rajoutez
4. Ouvrez le capuchon Nr.2 comme sur l'image Nr.2
5. Faites le vide d'air jusqu'à que l'encre commence à sortir en prenant un trombone et en pressant sur la petite bille au point Nr.3
6. Insérez votre cartouche remplie dans l'imprimante

Vérifiez que la puce soit bien positionnée

