



Mode d'emploi pour le remplissage des cartouches vides rechargeables pour HP 363

Préparation avant le remplissage:

Matériel nécessaire:

- Une protection pour la table ou le bureau
- encre noire
- encre couleur (cyan, magenta, gelb)
- 4 seringues avec aiguilles

Remplissez la seringue avec l'encre souhaitée

1. Enlevez le capuchon de couleur et injectez 20 ml d'encre pour la noire et 10 ml pour les couleurs. Comme sur l'image Nr.2
2. Remettez le capuchon
3. Insérez votre cartouche remplie dans l'imprimante
4. Eteignez votre imprimante et rallumez-la pour que les cartouches se reprogramment.



Vous pouvez maintenant imprimer

Traduction :B.Kannengiesser 11/2010