

Canon BCI 21 et 24



À respecter à la base:

1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides.
2. N'effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable
3. Lisez d'abord complètement la notice avant de procéder au remplissage
4. Cette notice n'est valable que pour la cartouche représentée ci-contre

Garder les seringues et encres hors portée des enfants.

Matériel nécessaire pour le remplissage des cartouches noires:

- 1 seringue
- 1 aiguille
- 1 foret
- 1 pince (non fourni)

Cette notice se décrit en 4 étapes:

1. Décapsulez la cartouche à l'aide d'une pince
2. Percez un trou avec le foret comme sur l'aperçu.
3. Remplissez la cartouche avec l'encre. Lorsque l'encre commence à sortir, aspirez légèrement avec la seringue.
4. Nettoyez la cartouche avec un papier absorbant pour que le dessus soit bien propre..

Vous pouvez scotcher le couvercle sur la cartouche bien que pas nécessaire pour l'impression.



Canon BCI 21 et 24

À respecter à la base:

1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides.
2. N'effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable
3. Lisez d'abord complètement la notice avant de procéder au remplissage
4. Cette notice n'est valable que pour la cartouche représentée ci-contre



Garder les seringues et encres hors portée des enfants.

Matériel nécessaire pour le remplissage:

- 1 seringue par couleur
- 1 aiguille par couleur
- 1 foret
- 1 pince (non fourni)

Cette notice se décrit en 4 étapes:

1. Décapsulez la cartouche à l'aide d'une pince
2. Percez un trou avec le foret comme sur l'aperçu sous les pastilles de couleur
● Cyan ● Magenta ● Gelb.
3. Remplissez la cartouche avec l'encre. Lorsque l'encre commence à sortir, aspirez légèrement avec la seringue.

Ne pas mélanger les couleurs.

4. Nettoyez la cartouche avec un papier absorbant pour que le dessus soit bien propre.

Vous pouvez scotcher le couvercle sur la cartouche bien que pas nécessaire pour l'impression.

