

Recharger les cartouches PG540/CL541

LES CL541 et 541XL

Recharge de 3ml pour les 541 et 5ml pour les 541XL



puis pressez la touche Stop/reset pendant 5 secondes

La PG540 et PG540XL

Recharge de 10 ml pour la 540 et 18ml pour la 540XL

