



REPLISSAGE DES CARTOUCHES RECHARGEABLES T0711 à 714

Selon le modèle



Enlevez le capuchon en couleur et ne pas le remettre.
Il s'agit de l'appel d'air



2. Remplissez le réservoir en traversant le petit rond transparent avec la seringue

B.Kannengiesser