

## HP Cartouches No 21, 27 et 56

### À respecter à la base:

1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides.
2. N'effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable
3. Lisez d'abord complètement la notice avant de procéder au remplissage
4. Cette notice n'est valable que pour la cartouche représentée ci-contre

**Garder les seringues et encres hors portée des enfants.**

### Matériel nécessaire pour le remplissage

- 1 seringue
- 1 aiguille

### Cette notice se décrit en 4 étapes:

1. Enlevez l'autocollant de la cartouche
2. Remplissez la cartouche par les orifices existants
3. Lorsque l'encre commence à apparaître, aspirez légèrement l'encre avec la seringue.
4. Nettoyez la cartouche avec un papier absorbant pour que le dessus soit bien propre

### Résolution de problème:

Si la cartouche n'est pas reconnue, essayez la méthode des 3 astuces.

Pour les cartouches 56 et 27 essayez la méthode de l'autocollant

### HP OfficeJet 4100, 5100 et 6100:

Si cela n'a pas fonctionné, essayez la méthode suivante: Eteignez l'imprimante et enlevez la cartouche. Ensuite débranchez l'imprimante du réseau électrique et attendez 1 minute avant de la rebrancher. Remettez la cartouche en place, elle devrait être reconnue comme nouvelle.