



REPLISSAGE CARTOUCHES HP 350

1. NE JAMAIS VIDER TOTALEMENT LA CARTOUCHE.
2. Laisser reposer 15 minutes après remplissage



1. enlever l'étiquette
2. image 3 remplir d'encre
3. image 4. Remettre l'étiquette

REPLISSAGE CARTOUCHES HP 351



1. Enlever l'étiquette
2. Repérez les couleurs
3. Remplissez par les trous les bonnes couleurs
4. Remettre l'étiquette

B.Kannengiesser