

HP Cartouches No 342,343 et 344



À respecter à la base:

1. Les cartouches ne doivent pas être totalement vides.
2. N'effectuez le remplissage que sur une surface nettoyable
3. Lisez d'abord complètement la notice avant de procéder au remplissage
4. Cette notice n'est valable que pour la cartouche représentée ci-contre



Garder les seringues et encres hors portée des enfants

Matériel nécessaire pour le remplissage:

- 1 seringue par couleur
- 1 aiguille par couleur

Cette notice se décrit en 3 étapes:

1. Le mode de remplissage est le même pour toutes les cartouches noires.. Enlevez l'autocollant du couvercle, vous y trouverez les orifices de remplissage.

Cartouche couleur: C=Cyan, Y=Gelb, M=Magenta.

2. Insérez l'aiguille légèrement en biais dans la cartouche. Remplissez la cartouche doucement jusqu'à dessous de l'orifice. Si l'encre commence à dépasser le niveau, aspirez légèrement l'encre avec la seringue.

3. Nettoyez la cartouche avec un papier absorbant pour que le dessus soit bien propre

Remplissez la cartouche régulièrement avant qu'elle ne soit complètement vide

