F.I.B.M.

FORMATION INFORMATIQUE BUREAUTIQUE ET MEDICALE
adresse postale : 18, Le Village 88490 La Petite Fosse
Tél. : 03 29 51 66 80 Télécopie : 03 29 51 66 80 Mobile : 06 79 27 33 87

Remplissage pour Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA

Avant de commencer le remplissage, assurez-vous de bien avoir des cartouches rechargeables. Si le numéro de la cartouche se termine avec un A ou XLA, elle est rechargeable.

2. Le remplissage:

1

Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA

Otez les étiquettes et les mettre de côté à l'aide d'un cutter

2

CARTOUCHE COULEUR

Percez un trou avec une vrille aux trois endroits pour les 3 couleurs.

Remplissez la cartouche avec 4 à 5 ml par couleur.
Recollez l'étiquette dessus

Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA

3

CARTOUCHE NOIRE

Percez un trou avec une vrille à l'endroit marqué.

Remplissez la cartouche avec 18 à 20 ml d'encre noire.
Recollez l'étiquette dessus

Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA

Traduction : 05/2011 © B.Kannengiesser