Je voudrais faire une remarque sur les cartouches HP 940 XXL que j'ai reçu, et dont vous pourrez transmettre mon expérience à vos prochains acheteurs et utilisateurs :

Celles-ci ne peuvent PAS fonctionner en l'état de la livraison : ( Hors obligation de transférer les puces des cartouches d'origines )

C.à.d. Les 4 cartouches + les 4 filtres ( Diabolos) + l'encre ( + LES PUCES des cartouches HP originales à recoller bien entendu ).

Il faut impérativement (moi qui possède une HP Officejet 8500 PRO), faute de voir les nvelles cartouches XXL non reconnues par l'imprimante, que <u>2 pièces essentielles NON FOURNIES soient mises en place sur les cartouches et l'imprimante.</u>

En effet, la première chose et que les cartouches XXL étant plus grandes que les originales, la fermeture de la porte ne peut pas se faire, donc elle doit être simulée par un petit "pousseur" en plastique genre bouchon introduit dans la cavité en haut à droite de la porte de l'imprimante.

MAIS ce n'est pas tout, la forme générale des cartouches est sensiblement la même que celle des cartouches originales, à L'EXCEPTION D'UN POINT très IMPORTANT, la cavité accueillant les puces à recoller. Ce n'est la même chose . Sa largeur est presque le double de celle d'origine ; ce qui a pour effet lorsqu'on recolle les puces sur les cartouches XXL de ne pas assurer le contact avec les lames contact réceptrices. L'imprimante indique qu'il n 'y a pas de cartouches ou que celles-ci sont incompatibles !!

## Que faire ?:

Si l'on observe bien précisément cette cavité " à la loupe" on peut s'apercevoir qu'il manque une petite pièce ( que j'appellerais "calle intercalaire" ).

Pourquoi : Car on peut y voir 2 tout petit rails de guidage qui montre qu'une toute petite pièce plastique intermédaire glissée à cet effet, partage cette cavité et lui redund le voteme de celle d'origine . Si l'on course in petit morceau d'emballage plastique rigile su a dimension comme je l'ai fait moi-même après analyse du problème, et que l'on recolle les puces sus e nvx support, le problème disparait car le consequent ouches imprimante est rétabli, et les carroughes sont reconnues ....
ATTENTION : Le positionnement transversal des puces recollées est très important ; Ils faut que celles-ci soient collées AU MILIEU de l'espace réservé et pas vers le haut ou le bas sinon même pb de non reconnaissance!!

Voila pour mon expérience de ces cartouches qui FONCTIONNENT TRES BIEN SI L'ON APPLIQUE CETTE "RECETTE" !!

NOTA: Je noterais également qu'il faut veiller IMPERATIVEMENT puisque, elles dépassent de manière inclinée vers le haut, à ~30%, d'au moins 12 cm de l'imprimante, de les <u>caller</u> <u>soigneusement</u> en haut et en bas avec de la mousse compacte d'emballage car si l'on vient à les accrocher, (bougées) accidentellement, il y a très facilement rupture du contact cartouche/puces/imprimante et par conséquent de nouveau la perte de reconnaissance ou compatibilité avec l'imprimante. Il faut alors les repositionner correctement et rebooter par un redémarrage l'imprimante!

Un plus, est, comme je l'ai fait, de les solidariser, les 4 ensembles par un gros élastique LARGE pour ne pas qu'elles puissent bouger l'une par rapport à l'autre. Le tout étant maintenant, bien fixé. ( Je vous enverrais si vous voulez, une petite photo de l'installation à accomplir pour éviter ttes questions d'installation ).

Bien cordialement ..... A votre service ....